



INSTRUKCJA ROZŁADUNKU, SKŁADOWANIA I ROZWIJANIA RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH „SYNCOPEX”

I. ROZŁADUNEK RUROCIĄGÓW

1. Przy rozładunku zwojów rurociągów ze środków transportowych nie wolno ich zrzucić na ziemię lub inne podłoże.
2. Rozładunek rurociągów o ciężarze do 100 kg należy wykonać ręcznie przez dwóch pracowników a przy większym ciężarze zwoju należy go zsuwać po pochylni lub rozładować przy użyciu dźwigu z zastosowaniem zawiesia taśmowego szerokości min. 50 m/m.
3. Zabrania się używania zawiesi linowych.

II. SKŁADOWANIE RUROCIĄGÓW

1. Po rozładunku rurociągów ze środków transportowych należy je składować na powierzchniach płaskich pozbawionych np. kamieni, cegieł, prętów metalowych i innych materiałów budowlanych.
2. Rurociągi należy składować jednowarstwowo w pozycji okręgu.
3. W przypadku składowania rurociągów w przestrzeni otwartej w okresie przekraczającym 30 dni należy je przykryć matami z brezentu lub innymi powłokami chroniąc je przed niepożądanym działaniem promieni ultrafioletowych lub śniegu.

III. SKŁADOWANIE AKCESORIÓW

1. Akcesoria takie jak: zestawy izolacyjne, przejścia przez ścianę, kapturki i złącza mosiężne należy przechowywać w dostarczonych kartonach w pomieszczeniach zamkniętych.

IV. ROZWIJANIE RUROCIĄGÓW

1. Rurociągi dostarczane są w postaci zwojów warstwowo spinanych taśmami.
2. Przed rozwijaniem rurociągów zabrania się przecinania jednorazowo wszystkich taśm spinających zwój.
3. Przy rozwijaniu zwoju rurociągu należy etapowo przecinać taśmy spinające, poczynając od taśm zewnętrznych i po częściowym rozwinięciu warstwy zwoju przeciąć następne taśmy spinające i rozwijać następną część zwoju.
4. Rurociągi należy rozwijać w pobliżu przygotowanego wykopu.
5. Rozwinięte rurociągi należy w miejsce montażu przenosić ręcznie przez pracowników unikając przeciągania po podłożu.
6. Układając rurociąg w wykopie należy przestrzegać aby końce rur były zawsze zabezpieczone dostarczonymi w komplecie zaślepkami.
7. W trakcie częściowych prac montażowych zabrania się pozostawiania końców rur nie zabezpieczonych zaślepkami.

W przypadku nie przestrzegania w/w warunków, producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i techniczną sprawność systemu SYNCOPEX.